COMB-39D

(DC12V用)

取扱説明書

COSMOWAVE

はじめに

この度は、簡易型コムジェネレーター COMB-39Dをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

COMB-39Dは、マイクロ波ダイオードを使用することにより広帯域に逓倍信号を発生し、さらにMMICで増幅することにより広帯域に信号を得ることが出来ました。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

●特徴

- ☆本製品はUHF帯から10GHz以上のマイクロ波帯まで大幅な帯域で信号を 発生させることが出来ます。
- ☆広帯域MMICの増幅回路を内蔵しておりますので、従来より強力な逓倍 信号を得られます。
- ☆入力周波数は数MHz~数GHzまで使用できます。(最大入力1W)

●部品の確認

部品が全部そろっていることをご確認ください。

- 本体
- 取扱説明書

●規格

逓倍発生周波数 : HF~10GHz以上

信号レベル : -50dBm (5760MHz、入力144MHz) 逓倍回路 : マイクロ波ダイオード+MM I C 電圧 : DC10V~12V (赤: ⊕ 、 黒: ⊝)


電流 : 0.1A 入力端子 : BNCJ 最大入力 : 1 W 出力端子 : SMAJ インピーダンス : 50 Ω

* 都合により仕様を変更する事がございます。


●逓倍波の使用例

出力周波数 入力周波数

1296MHz -- 144.000MHz×9逓倍
5760MHz -- 144.000MHz×40逓倍
10.24GHz -- 144.225MHz×71逓倍
2427MHz -- 50.252MHz×48逓倍



逓倍信号の例 入力:144.00MHz 0.5W



●使用上のご注意

☆ 本製品の最大入力は1Wですので、入力電力には十分注意してください。0.5W以下での使用をお勧めします。


☆連続して広帯域に逓倍信号を発生しますが、信号レベルは周波数が低いと信号レベルが高く、周波数が高いほど信号レベルが低くなります。

☆ コムジェネレーターを受信機に直接接続して使用しますと、受信機の破損や故障の原因となります。(低い周波数の信号レベルが非常に強い) 双方にアンテナを接続するか、フィルター、アッテネーターを接続してご使用ください。

☆ DC12V専用品です。過電圧、逆接続は故障の原因になります。

●機能

- ・本製品に通電しますと、LEDが点灯します。
- ・BNC端子に無線機、SG等から信号を入力してください。 (50MHz~1000MHz 0.5W) 。 逓倍された周波数の信号がSMA端子から出力されます。出力される信号は、入力された周波数の整数倍になります。 (1倍、2倍、3倍、4倍、・・・・)
- ・電源: DC12V (13.8V) をご使用ください。 (ACアダプターは別売です)



株式会社 コスモウェーブ